



Security Alarms

Construindo uma empresa
segura com você!

Manual de Programação

Controle
Copiador

Passo 1: Apagar o Código de Memória

1. **Pressione os botões "A" e "B" ao mesmo tempo.**
2. Quando o LED piscar e se apagar, **clique no botão "B" três vezes** (mantendo o botão "A" pressionado o tempo todo).
3. Quando o LED piscar novamente, o código de memória estará apagado.

Passo 2: Clonagem do Controle

1. **Posicione o controle original e o controle clone próximos um do outro.**
2. **Pressione e segure os botões correspondentes** em ambos os controles ao mesmo tempo.
3. Quando os LEDs **ficarem piscando continuamente**, solte ambos os botões.
4. Para confirmar, **pressione o botão clonado** no controle clone. Se o LED **permanecer aceso**, isso significa que o código foi clonado com sucesso.

Recuperação

Se apagar o código por engano, não se preocupe, você pode recuperá-lo:

1. **Pressione e segure os botões "C" e "D" ao mesmo tempo** por um tempo mais longo.
2. Quando o LED piscar, o código será recuperado.

CONTATOS

TEL. FIXO: (11) 5242 - 6527

COMERCIO EXTERIOR: (11) 5242 - 6527

DPTO TÉCNICO: (11) 5242 - 6527

DPTO COMPRAS: (11) 5242 - 6527

DPTO FINANCEIRO: (11) 5242 - 6527

DPTO SAC: (11) 5242 - 6527

 securityalarmssa

 www.securityalarms.com.br

